MINOLTA

VE (TIS 40)

J使用説明書



お買い上げありがとうございます。 このカメラは、30-120mmの4倍ズームレンズを内 蔵した、アドバンストフォトシステム(以下新シ ステムと言います)対応のフルオートコンパクト

カメラを十分に活用していただくために、この使用説明書をご使用前によくお読みください。 またお読みになった後は、保証書、アフターサービスのご案内とともに大切に保管してください。


新システムの特長

カメラです。

①フィルム装填が簡単になりました


新システムのカメラでは「IX240カートリッジフィルム」を使用します。この新フィルムはフィルム部分がすべてカートリッジの中に入っていますから、フィルム室にポンと入れるだけの簡単操作でカメラに装填できます。

また、使用状態マークでフィルムの使用状態を一目で 見分けることができます。



②3種類のプリントタイプが選べます

新システムのカメラでは、プリントのタイプをCタイプ、Hタイプ、Pタイプの3つから選べます。また、1本のフィルムの中で自由に切り替えることができます。



- ③新システムのカメラではこんなことができます
- ●カートリッジ途中交換機能 (P.41~P.42) →撮影の 途中でいったんフィルムを取り出し、またカメラ に入れて、続きから撮影することができます。
- ●プリント枚数指定機能 (P.60~P.62) →撮影前にプリントする枚数 (焼き増しする枚数) を指定することができます。
- ●日付印字機能、タイトル印字機能 (P.63~P.77) → 日付や時間をプリントの裏表両面または裏面に印字することができます。また、"タンジョウビ"などのタイトルをプリントの裏面に印字することができます。
- ※現像・プリント取扱店によっては、一部機能に対応していないところもあります。

④現像・焼き増しも簡単です

お店に現像・プリントを依頼されると、フィルムはカートリッジに入った状態で、インデックスプリント(1本のフィルム内のすべての写真を、まとめて1枚にプリントしたもの)といっしょに返却されます。このインデックスプリントを見れば、撮った写真を一目で確認でき、焼き増ししたいコマの指定も簡単に行えます。



目次

正しく安全にお使いいただくために4	AF(オートフォーカス)の苦手な被写体3
各部の名称14	撮りたいものが画面中央にないときは3
	フィルムを取り出します3
準備編〜撮影の前に	現像・プリントに出すときは4
ストラップを取り付けます19	
電池を入れます20	基本操作編2~フラッシュ撮影
電池容量の確認21	
ファインダーの表示が	フラッシュモードの選択4
はっきりと見えないときは22	フラッシュで目が
	赤く写らないようにするには4
基本操作編1~撮影してみましょう	顔に影ができているときや蛍光灯のついた
フィルムを入れます24	室内で撮影するとき4
全自動で撮ってみましょう29	美術館・博物館などフラッシュの使用が禁止
近くのものを撮るときは33	されている場所で撮影するとき4

撮影シーンセレクター編
撮影シーンセレクター51
近づいて大きく撮ることができます
~クローズアップモード52
人物を適切な大きさで撮ることができます
~ポートレートモード54
夜景を背景にした人物をきれいに撮ることができ
ます~夜景ポートレートモード56
風景写真や夜景をきれいに撮ることができます
~遠景・夜景モード58
こんなこともできます編
プリントの枚数を指定できます60
日付・時間を入れましょう63

タイトルを入れましょう	69
セルフタイマー撮影	78
連続撮影	80
リモコン撮影	81
付録	
プリントサービスについて	86
取り扱い上の注意	88
主な性能	90

正しく安全にお使いいたたくために

●絵表示について

この使用説明書には、正しく安全に製品をお使いいただくために、またあなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示を用いています。絵表示の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

/	À	
_	•	7

警告

この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が予想される内容を示しています。

●絵表示の例



△記号は、注意を促す内容があることを告げるものです。

△の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は、行為を禁止する内容を告げるものです。

〇の中に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

安全上のご注意

●使用する前にすべての説明を読み、よく理解して正しく安全に使用してください。



警告



火傷の恐れがあります。 フラッシュ発光のとき、発光部が大変熱くなります。 発光部に皮膚や物を密着させた状態で、発光させないでください。



失明の恐れがあります。 ファインダーを通して直接太陽を見ないでください。



火災の恐れがあります。

直射日光の当たる場所に放置しないでください。

、太陽光が近くのものに結像すると、火災の原因となります。

1 注意



けがの恐れがあります。ファインダーをのぞきながら歩かないでください。つまづいたり、転倒するなどけがの原因となります。



一時的な視力低下の恐れがあります。人や動物の目に近づけてフラッシュを発光させないでください。特に乳幼児を撮影される場合は、フラッシュの最短撮影距離以 上離れてください。

感電の恐れがあります。



●落としたり、損傷させて内部が露出した場合は、すみやかに電池を抜き、使用を 中止してください。また内部に手を触れないでください。

●分解しないでください。

修理や分解が必要な場合は、サービスセンター・サービスステーション にご依頼ください。内部の高圧回路に触れると、感電の原因となります。

安全上のご注意(つづき)



電池に関する警告



破裂の恐れがあります。電池に記載されている注意書きをお守りください。 電池の注意書きを無視して使用すると、破裂や爆発の原因となります。



電池の液漏れ・発熱・破裂の恐れがあります。次のことは絶対にしないでください。

- ●電池の極性(十/一)を逆に入れる。
- ●表面の被膜の破れた電池を使用する。
- ●火中への投入や充電、ショート、分解、加熱。
- ●新しい電池と古い電池とを混ぜて使用する。
- ●種類の異なる電池を混ぜて使用する。

ご自分で判断のできない方、あるいは、幼児・児童の近くでご使用になる場合は、以下の点 にもご注意ください。



- ●目の前でフラッシュが発光し、一時的な視力低下を起こす
- ●ストラップが首に巻き付く などの事故の恐れがあります。



ご自分で判断のできない方、幼児・児童の近くでご使用になる場合は、綿密に管 理してください。また、製品および付属品は幼児・児童の手の届かないところに 保管してください。

安全上のご注意 (つづき)





幼児が飲み込む恐れがあります。

幼児の口に入る小さな付属品は、幼児の手の届かないところに保管してください。 万一飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。



電池についてのご注意



幼児が飲み込む恐れがあります。

電池は、幼児の手の届かないところに保管してください。

万一飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。

防滴についてのご注意

このカメラは、小雨や雪の中で撮影しても安心な JIS保護等級2(防滴||型)相当の防滴設計になってい ます。ただし水圧に耐える防水性能は備えていま せんので、水中での使用や水洗いはできませ ん。さらに、下記の点に注意してお使いください。

- ①屋外で撮影中に雨が強く降ってきたときは、すみ やかに、雨に濡れないところにカメラを片付け てください。また雨中に放置しないでください。
- ②短時間でも、カメラを流水やシャワーに当てないでください。また、バケツやひしゃく等でカメラに水をかけないでください。
- ③カメラに水滴や汚れが付いた場合は、そのまま 放置せずに、なるべく早く乾いた柔らかい布で、 カメラ内部に水滴が入らないよう注意して、ふ き取ってください。

特に、ジュースや海水など糖分や塩分を含んだものがかかったときは、そのまま放置すると故障の原因になりますので、すみやかにふき取ってください。

- ④カメラに砂や泥が大量にかかると、故障の原因 になります。浜辺などではカメラを直接砂の上 に置かないでください。
- ⑤カメラの内部は防滴設計になっていませんの で、
 - (1) カメラのフィルム室ふたや電池室ふたを開ける前に、カメラに付いた水滴や汚れをよく拭き取ってください。
 - (2) フィルムや電池の出し入れは、水滴・砂・ ホコリのかからない場所で、乾いた手で行 なってください。

防滴についてのご注意

除いてください。

- ⑥フィルム室ふたや電池室ふたは、カチッと音が するまできっちりと閉じてください。 ふたを閉じる際に、フタ内側のパッキンやその 周囲に水滴や砂が付いているときは、水漏れの 恐れがありますので、柔らかい乾いた布で取り
- ⑦フィルム室ふたや電池室ふた内側のパッキンは常にきれいにしておいてください。 切れたり、伸びたり、キズができているときは、水漏れの恐れがありますので、当社サービスセンター・サービスステーションまでお持ちください。
- ⑧リモコン(RC-3)、付属のケースは防滴設計になっていませんので、ご注意ください。

その他の注意

使用温度について

- ●このカメラの使用温度範囲は-10~40℃です。
- ●直射日光下の車など、極度の高温下にカメラを 放置しないでください。
- ●液晶表示は、低温下で反応がやや遅くなったり、 高温下で表示が黒くなったりすることがありますが、常温に戻せば正常に作動します。
- ●湿度の高いところにカメラを放置しないでください。
- ●カメラに急激な温度変化を与えると内部に水滴を生じる危険性があります。スキー場のような 寒い屋外から暖かい室内に持ち込む場合は、寒 い屋外でカメラをビニール袋に入れ、袋の中の 空気を絞り出して密閉します。その後室内に持

ち込み、周囲の温度になじませてからカメラを 取り出してください。

●電池の性能は、低温下では低下します。寒いところでご使用になるときは、カメラを保温しながら撮影してください。海外旅行や寒いところでは、予備の電池を用意されることをおすすめします。なお、低温のために性能が低下した電池でも、常温に戻せば性能は回復します。

フィルムの取り扱いについて

●新システムのフィルムでは磁気情報を使用していますので、フィルムを磁石に近づけたり、強い磁界の発生しているところ(テレビ受像機やスピーカーの上など)に置かないでください。


磁気情報が失われて、新システムの性能を十分 に発揮できなくなることがあります。


●保管するときは、フィルムケースに入れて、高温・多湿の場所を避けて保管してください。

その他の注意

●電池容量が十分にあるのにカメラが動かなくなったとき、または液晶表示部の表示がすべて点滅したときは、電池を一度取り出し、再度入れてから、カメラの電源を入れ直してください。それでも正常動作に戻らない場合、また何度も繰り返して同じ状態になるときは、お近くの当社サービスセンターまたはサービスステーションにお問い合わせください。


各部の名称(カメラボディ)






各部の名称

【背面操作部(液晶表示部)】



【ファインダー表示部(プリントタイプH)】


(リモコン(BC-3)]




信号送信部 すばやく点滅~被写体が近すぎ ゆっくり点滅~被写体にピント 2秒後撮影ボタン 押すと、2秒後にシャ ッターが切れます。 撮影ボタン 押すと、すぐにシャ ッターが切れます。

準備編~撮影の前に


ストラップを取り付けます




図のようにして、ストラップを取り付けます。




電池を入れます(お買い上げの際には、電池はすでに入っています)





- けます。
 ●電池室ふた内側のパッキンやその周囲に水滴や砂などがついているときは、乾いた布で取り除いてください。
- 2 電池室内の十/一表示にしたがって電池を入れます。
- 3 電池室ふたを、カチッと音がするまできっちりと閉じます。
 - ●電池室ふたがきっちりと閉まっていないと、水滴・砂・ホコリなどがカメラの内部に入って、故障の原因になります。
 - ●電池を交換した後や入れ直した後は、液晶表示部に"-- -- "が点減します。正しい日付・時間を設定し直してください(P.65、66)。



20

電池容量の確認

メインスイッチを押すとカメラの電源が入ります。そのときに自動的に電池容量がチェックされ、背面表示部にその結果を表示します。


点灯 点灯	電池容量は十分です。
点滅 点滅	新しい電池をご用意ください(撮影はできます)。
d 点滅	(他の表示すべて消灯) 新しい電池に交換してください(この状態ではシャッターは切れません)。

- ●電源を入れても何も表示されないときは、まず電池の向きが正しいかどうかを確認してください。それでも何も表示されないときは、電池を交換してください。
- d の点滅は、電源を入れたとき以外でも表示されます。
- ●このカメラは、電源を入れてから約3分以上(リモコンモードの時は約8分以上)何も操作しないときは、 節電のため自動的に電源が切れます。再び電源を入れたいときは、メインスイッチを押してください。

ファインダーの表示がはっきりと見えないときは(視度調整)

目の調子によりファインダー内の表示(フォーカスフレームや近距離補正マーク)がはっきりと見えないときは、視度を調整して見やすくすることができます。

- カメラのレンズをなるべく明るいところに向けます。
 - ●太陽や強い光には向けないでください。



- ②ファインダー内の表示(フォーカスフレームなど)がもっと もはっきりと見えるように、視度調整ダイヤルを回します。
 - ●撮影シーンセレクターのクローズアップモード(P.52)を選んでいるときは視度の調整をしないでください。

基本撮影編1~撮影してみましょう

このカメラでは、新システム用のフィルム(IX240カートリッジフィルム)を使用します。



使用状態マークについて

新システム用のフィルムは、フィルムの使用状態(露光状態)を4つのマークでお知ら せします。4つのマークのうちの違う色(白色)になっているマークが、そのフィルムの 状態です。それぞれのマークの意味は次のとおりです。


■ : 新品のフィルムです。
■ : 途中まで撮影済みのフィルムです。


★:全コマ撮影済みのフィルムです。 ■:現像済みのフィルムです。

このカメラには、使用状態マークが ● または ▶ のフィルムをお使いください(ただ し、▶のマークのフィルムは、ミノルタ製のカートリッジ途中交換機能を備えたカ メラで途中巻き戻ししたものに限ります)。

★や■のマークのフィルムを入れても、撮影はできません(誤装填防止機能)。

お使いください






カメラの汚れ・水分をふき取ってから、水・砂・ホコリのかからない 場所で、乾いた手で、操作してください。

- **■** メインスイッチを押して、電源を入れます。
 - ●レンズが少し前に出ます。液晶表示が点灯します。
 - ●カメラの電源がOFFでもフィルムを入れることができます。


- **2** フィルム室のふたを上にして、フィルム室開放ボタンを押します。
 - ●フィルム室のフタが少し開きます。
 - ●フィルム室ふた内側のパッキンやその周辺に水滴や砂などがついているときは、乾いた布で取り除いてください。

(次ページに続く)

フィルムを入れます(つづき)



- 日フィルム室ふたを広く開けます。
 - 使用状態マークが上になるようにフィルムを持ち、フィル ム室の形状に合わせて、図のように入れます。



- ☑ フィルム室ふたを、カチッと音がするまできっちりと閉じ ます。
 - ●フィルム室ふたがきっちりと閉まっていないと、水滴・砂・ホコ リなどがカメラの内部に入って、故障の原因になります。
 - ●フィルム室ふたがきっちりと閉まっていないと、フィルム室開放 ボタンを押してもフィルム室ふたは開きません。






フィルム室ふたを閉じると、まずカートリッジのデータが読み取られて、液晶表示部にフィルム感度とカートリッジマークが現われます。 続いて、フィルムが1コマ目まで自動的に巻き上げられ、左上図の表示が現われます(40枚撮りフィルムの場合)。

- ●使用状態マークが **)** のフィルムを入れたときは、撮影されてないコマまで自動的に巻き上げられます。
- ●電源OFFでフィルムを入れたときは、巻き上げられた後、液晶表示 部の表示が消えます。
- ●このカメラのフィルムカウンターは、常にフィルムの残り枚数を表示します(逆算式カウンター)。

使用状態マークが●または▶のフィルムを入れたのに左下図の表示が現れるときは、フィルムを取り出してもう一度入れ直してみてください。それでも同じ表示が出る場合は、当社サービスセンター・サービスステーションにご連絡ください。

フィルムを入れます(つづき)




以下の場合は、液晶表示部に左図の表示が現われ、フィルムは 巻き上げられません。フィルム室開放ボタンを押してフィルム を取り出してください。

●使用状態マークが ★または■のフィルムを入れたとき(誤装填) 防止機能が働き、フィルムは巻き上げられません)。


注意:使用状態マークが■のフィルムを、一度このカメラに入れてから取り出すと、マークは **メ**に変わってしまいます。

- ●感度が、ISO25~3200の範囲外のフィルムを入れたとき。
- ●何か異常のあるフィルムを入れたとき。

全自動で撮ってみましょう。



ロメインスイッチを押して、カメラの電源を入れます。




2 プリントタイプ(C/H/P)を選びます。

- ●選んだプリントタイプに応じて、ファインダーが切り替わります。
- ●各プリントタイプの標準的な仕上がりサイズは、Cタイプ:89mm×127mm、Hタイプ:89mm×158mm、Pタイプ:89mm×254mmです。

(次ページに続く)


全自動で撮ってみましょう (つづき)



- **1** ファインダーをのぞきながら、ズームレバーで、撮る範囲や、撮りたいものの大きさを決めます。
 - ●W(WIDE)のレバーを押すとより広い範囲のものが写り、T (TELE)のレバーを押すと、より大きく写ります。

カメラを構えるときは

- ■写真がぶれないように、脇を閉め、両手でしっかりと構えてください。
- ●レンズやフラッシュ、測距窓などカメラの前面に、指や髪の毛、ストラップなどがかからないようにしてください。
- ●縦位置で撮影するときは、フラッシュを上にして構えてください(下にすると影が見苦しくなることがあります)。





- ピントを合わせたいものに[]を重ねて、シャッターボタンを半押し*します。
 - ●暗いときには、ピントを合わせるためにフラッシュが連続発光して、被写体を照らします(フラッシュを発光禁止モードにしているとき(49ページ参照)は、ピントを合わせるためのフラッシュも発光しません)。


*シャッターボタンの半押し

シャッターボタンを軽く押すと、途中で少し止まるところがあります。この使用説明書では、そこまで押すことを「半押し」と呼んでいます。



(次ページに続く)

全自動で撮ってみましょう(つづき)



- **5** ファインダー横の緑ランプが点灯したら、そのままシャッターボタンを押し込みます。
 - ●フラッシュ表示(オレンジランプ)がすばやく点滅しているときは フラッシュが充電中です。オレンジランプが点滅から点灯に変わ るまで待ってから撮影してください。
 - ●緑ランプがゆっくり点滅するときは、シャッターは切れますが、 ピントの合わない写真になることがあります(35ページ参照)。
 - ●暗いときや逆光のときには、フラッシュが自動的に発光します。

近くのものを撮るときは

撮りたいものに近づける距離は、プリントタイプとレンズの焦点距離の組み合わせによって異なり、下の表のようになります。

プリントタイプ	C または H		F)
レンズの焦点距離	30mm	120mm	30mm	120mm
ピントの合う距離	0.5mより遠くのもの	1.6mより遠くのもの	1mより遠くのもの	2mより遠くのもの


上の表の距離より撮りたいものに近づき過ぎると、緑ランプがすばやく点減してお知らせします(シャッターは切れません)ので、上の表の距離より離れて撮影してください。

注意:撮りたいものに極端に近づき過ぎると、緑ランプがゆっくりと点滅してシャッターが切れることが ありますが、ピントは合いません。

近くのものを撮るときは(つづき)

1.6m未満(プリントタイプがCまたはHのとき) または、5.0m未満(プリントタイプがPのとき)の 距離にあるものを撮るときは、近距離補正マーク の内側(Hタイプの場合、右図の斜線の範囲)が写 ります。ピントを合わせたいものをフォーカスフ レームにいれてシャッターボタンを半押しした 後、カメラを少し上にずらし、撮りたいものが斜 線の範囲内におさまるように構図を変えて撮影し てください(37ページ「撮りたいものが画面中央 にないときは | 参照)。

撮影シーンセレクターのクローズアップモードの ときは53ページをご覧ください。



AF(オートフォーカス)の苦手な被写体

このカメラでは、被写体のコントラスト(明暗差)を利用してピント合わせをしているため、以下のようなものにはピントが合わないことがあります。このような場合は、撮りたいものと同じ距離にある別のもの(コントラストのあるもの)にピントを一時的に固定してください(操作方法は37ページ「撮りたいものが画面中央にないときは」の項目をご覧ください)。



青空など、コントラストの ないものや、太陽のように 明るい光源や車のボディ・ 水面など反射しているもの →緑ランプがゆっくりと点滅して、AF(オートフォーカス)が 働かないことをお知らせします。その場合、以下の距離に ピントが固定されています。

- ●フラッシュが発光する場合-2.0~4.5m (焦点距離による)
- ●フラッシュが発光しない場合―無限遠(非常に遠く)



明るい光源のすぐ近くに あるもの


→緑ランプが点灯しますが、ピントが合わないことがあります。

AF(オートフォーカス)の苦手な被写体(つつき)



遠くと近くに共存するもの

→緑ランプが点灯しますが、遠いほうか近いほうのどちらかに ピントの合った写真になります。



繰り返しパターンの連続 するもの

→緑ランプがすばやく点滅し、シャッターは切れません。

揚りたいものが画面中央にないときは



撮りたいもの(ピントを合わせたいもの)が画面の中央にないとき、そのまま撮影すると、左の作例写真のように背景にピントの合った写真になってしまいます。

こんなときは、撮りたいものに一時的にピントを固定して撮影 します。この方法は、オートフォーカスの苦手な被写体を撮り たいときにも使えます。



- ■ピントを合わせたいものに []を重ねます。
 - ●オートフォーカスの苦手な被写体を撮りたいときは、撮りたいものと同じ距離にある別のもの(コントラストのあるもの)に「 】を重ねます。

(次ページに続く)

撮りたいものが画面中央にないときは(つつき)




- 2 そのままの状態でシャッターボタンを半押しします。
 - ●緑ランプが点灯し、[] を重ねたものにピントが固定されます。



3シャッターボタンを半押ししたまま撮りたい構図に変え、シャッターボタンをそのまま押し込みます。


フィルムを取り出します





- 最後のコマまで撮り終えると、フィルムは自動的に巻き戻されます。
 - ●巻き戻し中は、フィルムカウンターの数字が、40→39→38→…… と順々に減っていきます(40枚撮りフィルムの場合)。
 - ●液晶表示部のフィルムカウンターが"0"になり、**②**マークが 点滅したら、巻き戻しは終了です。
- フィルム室のふたを上にして、フィルム室開放ボタンを押します。
 - ●フィルム室のふたが少し開きます。
- 3フィルム室ふたを広く開けて、フィルムを取り出します。

フィルムを取り出します(つづき)



フィルムを途中で巻き戻すには

途中巻き戻しボタンを軽く押します。

- ●ボタンを強く押し込まないでください。
- ●液晶表示部のフィルムカウンターが0になり、Qマークが点滅したら、巻き戻しは終了です。あとの操作は前ページ2、3と同じです。
- ●途中巻き戻しした後に取り出したフィルムカートリッジの使用状態 マークは ▶ になります。



このカメラは、フィルムが入っていて巻き上げられているときは、フィルム室開放ボタンを押してもフィルム室のふたが開かない仕組みになっています(セーフティロック)。フィルム室開放ボタンを押している間、液晶表示部にフィルム感度とフィルムカウンター(残り枚数)が表示されます。

カートリッジ途中交換機能

撮影の途中で巻き戻していったんカメラから取り出したフィルムを、またカメラに入れて、続きから撮影することができます。当社のカートリッジ途中交換機能を備えたカメラ同士なら、最後のコマを撮影し終わるまでカートリッジの入れ換えができます。

途中巻き戻しし たカメラ	→	続きを撮影しよ うとするカメラ	
途中交換機能の あるカメラ	→	途中交換機能の あるカメラ	途中巻き戻ししてカメラから取り出したフィルムの使用状態マークは ▶ になります。続きから問題なく撮影できます。
途中交換機能の あるカメラ	->	途中交換機能の ないカメラ	途中巻き戻ししてカメラから取り出したカートリッジの使用状態マークは ▶ になりますが、いったん途中交換機能のないカメラにこのカートリッジを入れると、取り出したときは ★ (全コマ撮影済み)になってしまいます。こうなるとどのカメラでも続きから撮影することはできません。
途中交換機能の ないカメラ	-	途中交換機能の あるカメラ	途中巻き戻ししてカメラから取り出したカートリッジの使用状態マークは ※ (全コマ撮影済み) になります。途中交換機能のあるカメラにこのカートリッジを入れても、続きから撮影することはできません。

★注意★

カートリッジの途中交換は、<u>ミノルタ製のカートリッジ途中交換機能を備えたカメラ同士</u> でのみ行うことができます。

他社のカートリッジ途中交換機能を備えたカメラとの間でカートリッジを交換された場合、カートリッジ途中交換機能が正しく動作しないことがあります。

また、カートリッジを途中交換するときは、以下の点にご注意ください。

- ●動作中の電子レンジ、スピーカー、ドライヤーなどの電気製品から1だ以上離れた場所で行ってください。
- ●電車の中ではカートリッジの交換をしないでください。

<u>現像・プリント</u>に出すときは



「現像プリントサービス認定店」認定マーク


高品質なプリントを得るために、このカメラで撮影したフィルムを現像・プリントに出すときは、左図の「現像プリントサービス認定店」の認定マークを掲示してあるお店にお出しください。

現像プリントサービス認定店でのサービスについては、86 ページをご覧ください。

基本撮影編2~フラッシュ撮影

メインスイッチを押して電源を入れたとき、フラッシュは「自動発光モード」になり、暗いときや逆光のときに自動で発光します。

フラッシュ表示 (オレンシランプ) /フラッシュ光の届く距離



フラッシュが発光する場合は、シャッターボタンを半押ししたときに、ファインダー横のフラッシュ表示(オレンジランプ)が点灯します。


●オレンジランプがすばやく点滅しているときは、フラッシュが充電中です。オレンジランプが点滅から点灯に変われば、撮影できます(フラッシュ充電時間は、新品電池の場合長くて約3秒です)。


フラッシュ光の届く距離には限度があります。下の表を目安に、この範囲内で撮影してください。

焦点距離	フラッシュ光の届く距離範囲(ISO200のとき)
30mm	0.5m~9.0m
120mm	1.6m~4.0m

●撮影シーンセレクターのクローズアップモード時 (P.52) は、0.8mからフラッシュ撮影できます。

フラッシュモードの選択





このカメラは自動発光モード **\$** Auto の他に、赤目軽減自動発 光 **\$** இro/強制発光 **\$** /発光禁止 **②** の3つのフラッシュモー ドが選べます。


- ●フラッシュモード選択ボタンを押すごとに、下図の順序でフラッシュモードが切り替わります。
- ●メインスイッチを押して電源を切ると(または自動的に電源が切れると)、次に電源を入れたときは、自動発光モードまたは赤目軽減自動発光モード(前回撮影した方のモード)にもどります。

各フラッシュモードの使い方は、以下の項目をご覧ください。 赤目軽減自動発光→フラッシュで目が赤く写らないようにするには 強制発光→顔に影ができているときや蛍光灯のついた室内で撮影す

発光禁止→美術館・博物館などフラッシュの使用が禁止されている 場所で撮影するとき

るとき

フラッシュで目が赤く写らないようにするには



シャッターが切れる前に、小光量のフラッシュが数回発光して、暗いところで目が赤く写るのを目立たなくします。

- 2 シャッターボタンを押して撮影します。

シャッターボタンを押してからシャッターが切れるまでの間(約1.5秒間)、カメラを動かしたり被写体 が動かないよう注意してください。

赤目軽減自動発光モードは、撮影後、カメラの電源を切ってもそのまま保持されています。赤目軽減自動発光モードを取り消したいときは、フラッシュモード選択ボタンを押して **兌 Auto** 以外のマークを表示させてください。


顔に影ができているときや蛍光灯のついた室内で撮影するとき

次のような場合は、強制発光モードにして、フラッシュを発光させて撮影しましょう。

明るい屋外で、人物の顔に帽子の影ができるとき →顔にできる影をやわらげます。

蛍光灯のついた明るい室内で撮影するとき


→ 蛍光灯の影響で画面全体が緑色がかって写るのを防ぎます。



- **和** フラッシュモード選択ボタンを押して、 **4** マークを点灯さ せます。
- 2 シャッターボタンを押して撮影します。

美術館・博物館などフラッシュの使用が禁止されている場所で撮影するとき

美術館や博物館などで、フラッシュの使用が禁止されている場所では、この方法で撮影します。。



- フラッシュモード選択ボタンを押して、 ② マークを点灯させます。
- 2 シャッターボタンを押して撮影します。

暗いところではシャッター速度が遅くなり(最長8秒)、写真がぶれやすくなります。こんなどきは、ファインダー横のオレンジランプがゆっくり点滅してお知らせしますので、三脚などでカメラをしっかり固定してください。

●夕方の風景や街の夜景などを撮るときは、撮影シーンセレクターの「遠景・夜景モード」を使って撮影してください(58ページ参照)。

撮影シーンセレクター編

撮影シーン選択ボタンを押して撮りたいシーンの絵記号を選ぶだけで、そのシーンに適した 状態にカメラが自動的に設定されます。面倒な設定が不要で、撮りたいシーンを手軽に撮影 できます。

撮影シーンセレクター

このカメラには、次の4通りのシーンに対するモードが用意されています。

①近づいて大きく撮りたい

→クローズアップモード(P.52)

- ●写したいものに80cmまで近づいて大きく撮ることができます。
- ②ポートレートらしい人物写真を撮りたい

→ポートレートモード (P.54)

●ポートレートにふさわしい大きさ(カメラを横に構えたとき、ウエストから上半身が写るくらいの大きさ)に撮ることができます。

③夜景を背景にした人物写真を撮りたい

→夜景ポートレートモード(P.56)


- ●遅いシャッター速度でフラッシュ撮影します。人物も後の夜景も両方写すことができます。
- ④遠くの風景や夜景をきれいに撮りたい

→遠景・夜景モード(P.58)

- ●ピントが無限遠になり、遠くのものがシャープに写ります。
- ●メインスイッチを押して電源を切ると(または 自動的に電源が切れると)通常撮影(AUTO)に戻 ります。
- ●撮影後は、通常撮影(AUTO)に戻ります。

近づいて大きく撮ることができます~クローズアップモード

80cmまで近づいて大きく撮ることができます (ハガキくらいの大きさのものを、Hタイプのほぼ画面いっぱいに撮ることができます)。




- ■撮影シーン選択ボタンを押して、 マークの下に▲を点減させます。
 - ●約2秒後に▲が点滅から点灯に変わり、同時にレンズが120mmの位置に 固定されます。▲が点滅しているときシャッターボタンを半押しする と、すぐにレンズが120mmの位置に固定されます。
 - ●クローズアップモード以外のモードに変更するまで、ズームレバーを 押してもレンズは動きません。
 - ●フラッシュモードはいったん自動発光モード(または赤目軽減自動発 光モード)になりますが、フラッシュモード選択ボタンを押せば、他 のモードに変えることができます。

2 シャッターボタンを押して撮影します。


クローズアップモードで1.6m未満(プリントタイプがCまたはHのとき)の距離にあるものを撮るときは、近距離補正マークの内側(Hタイプの場合、図の斜線の範囲)が写ります。ピントを合わせたいものをフォーカスフレームにいれてシャッターボタンを半押しした後、カメラを少し上にずらし、撮りたいものが斜線の範囲内におさまるように構図を変えて撮影してください(37ページ「撮りたいものが画面中央にないときは」参照)。

●緑ランプがゆっくり点減するときは、80cmにピントが固定されています。



人物を適切な大きさで撮ることができます~ポートレートモート

シャッターボタンを半押しすると、ポートレートにふさわしい大きさ(カメラ横位置で、ウエストから上半身が写る)で撮れるように自動でズームします。



- ■撮影シーン選択ボタンを押して、 マークの下に▲を点灯させます。
 - ●フラッシュモードはいったん自動発光モード(または赤目軽減自動発光モード)になりますが、フラッシュモード選択ボタンを押せば、他のフラッシュモードに変えることができます。




- **❷** 撮りたい人物に [□] を重ねて、シャッターボタンを半押しします。
 - ●人物が適切な大きさに写るように自動でズームします。
 - ●緑ランプがゆっくり点滅するときは、自動でズームしません。このときは、2.0m~4.5m(シャッターボタンを半押しする前のレンズの焦点距離によって異なります)にピントが固定されています。

日 そのままシャッターボタンを押し込んで撮影します。

自動でズームした後でも、ズームレバーを押せば、撮りたい人物の大きさを変えることができます。 ただし、いったんズームレバーを押すと、その後はシャッターボタンを半押ししても自動でズームしま せん。

夜景を背景にした人物を撮ることができます~夜景ホートレートモード

夜景ポートレートモードで撮影すると、シャッター速度が遅くなり、フラッシュも発光しますので、人物も背景の夜景も両方写せます。




- ■撮影シーン選択ボタンを押して、 マークの下に▲を点灯させます。
 - ●フラッシュモードは強制発光モード(必ず発光する)になります。 夜景ポートレートモード以外のモードに変更するまで、他のフラッシュモードに変更できません。



- **2** 構図を決め、そのままシャッターボタンを押して撮影 します。
 - ●ピント合わせのために、本発光の前にフラッシュが発光する ことがあります(32ページ参照)。●人物の背景に明るい光源(ネオンなど)があるときは、人物
 - の胸などにピントを一時的に固定して撮影してください。 ●人物のいない夜景を撮影するときは、撮影シーンセレクター
 - ●人物のいない夜景を撮影するときは、撮影シーンセレクターの「遠景・夜景モード」で撮影してください(58ページ参照)。

シャッター速度が遅くなりますので(最長1秒)、カメラを三脚などに固定してください。また、写される人にも声をかけて、動かないように気を付けてもらうことをおすすめします。

風景写真や夜景をきれいに撮ることができます~遠景・夜景モード



ピントが無限遠になり、遠くの夜景や窓越しの風景などがシャープに写ります。

- 撮影シーン選択ボタンを押して、 ▲ マークの下に▲を点 灯させます。
 - ●フラッシュモードは発光禁止モード(フラッシュ発光しない)になります。遠景・夜景モード以外のモードに変更するまで、他のフラッシュモードに変更できません。

2 構図を決め、そのままシャッターボタンを押して撮影します。

暗いところではシャッター速度が遅くなり(最長8秒)、写真がぶれやすくなります。こんなときは、ファインダー横のオレンジランプがゆっくり点滅してお知らせしますので、三脚などでカメラをしっかり 固定してください(ぶれを防ぐため、リモコンでの撮影をおすすめします。81ページ参照)。

こんなこともできます編

新システムの情報入出力(IX)機能を使うことで、プリント枚数の指定やタイトル印字な どこれまでのカメラにはなかった機能を使うことができます。

またセルフタイマー撮影や連続撮影、リモコン撮影もできます。

フリントの枚数を指定できます

① 「撮影前」にプリントする枚数を指定する(→P.61)

複数の人物で記念写真などを撮影するときに、プリント枚数をあらかじめ指定しておけば、その枚数分が プリントされてきます。現像後に再度焼き増しの注文をする手間を省くことができます。


②「撮影後」にそのコマのプリントを取り消すように指定する(→P.62)

撮影した瞬間にカメラの前を人が横切った、とか、フラッシュ撮影で目を閉じてしまった、などという場合、この指定をすればそのコマはプリントされません。

- ●リバーサルフィルムを使用しているときは、現像の際に店頭で「同時ダイレクトプリント」を指定しなければプリントされません。詳しくはお店の方にお問い合わせください。またプリント枚数指定の初期設定値は0枚になります。
- ●現像・プリント取扱店によっては、プリント枚数指定(プリント取り消し指定)に対応していない所もあります。詳しくはお店の方にお問い合わせください。

視影前 にプリントする枚数を指定する

1



- 撮影する前に、プリント枚数指定ボタンを何回か押して、プリントしたい枚数を選びます。
 - ●プリント枚数は、1枚~9枚の間で指定できます。
 - ●液晶表示部に **PRINT** と、その右に指定した枚数が現われます。
- 2 そのまま撮影します。
 - ●撮影後は、プリント枚数の設定は解除されます。
- ●この操作で設定されたプリントの枚数は、フィルム上に磁気情報として書き込まれます。したがって、 実際に撮影される(フィルム上に写っている)のは1枚だけです(フィルムカウンターも1コマしか進みません)。
- ●現像後に、再度焼き増しをすることもできます。

「撮影後」にそのコマのフリントを取り消すように指定する



- 撮影後に次のコマを撮影する前に、「PRINT」と、その右に"O"が点滅するまで、プリント枚数指定ボタンを押し続けます。
- 2 セレクト(修正位置選択)ボタン(SEL)を押します。
 - ●フィルムが前のコマまで戻り、プリントしないように設定されます。
- ●この操作でプリントの取り消しを指定しても、フィルム上にはそのコマが写っていますので、フィルム の撮影残り枚数が増えることはありません。また、店頭でお申し出ていただければ、焼き増しでプリントすることもできます。詳しくはお店の方にお問い合わせください。
- ●フィルムの最後のコマでは、撮影後約5秒経ってから巻き戻しが始まりますので、この間に上記の操作でプリントの取り消しを指定してください。

日付、時間を入れましょう

これまでの日付・時間の写し込みは、フィルムに直接像を写し込む方法でした。 このカメラでは、日付・時間の情報を磁気でフィルムに記録します。この磁気情報を使って、 プリントの際に表裏両面に日付・時間が印字されます。

液晶表示部の表示によって、印字される内容が、以下の表のとおり変わります。

液晶表示部の表示	'96 4 <i>22</i>	IS:30	
表面に印字される内容	96.4.22(年月日)	15:30(時:分)	何も印字されません
裏面に印字される内容	96.4.22(年月日)	15:30(時:分)	96.4.22 15:30 (年月日 時:分)


●現像・プリント取扱店によっては、表面の印字に対応していないところもあります。詳しくはお店の方にお問い合わせください。

日付 時間を入れましょう (つづき)

表示(印字される内容)の切り替え

撮影の前に、日付/時間印字ボタンを押して、印字される内容を選びます。


日付/時間印字ボタン(DATE)を押すごとに、液晶表示部の表示が下図のように切り替わります。



日付・時間の修正

このカメラには2029年までの日付が記憶されていますので、撮影のたびに数値を設定する必要はありません。電池を交換した後や電池を入れ直した後など、数値の修正が必要な場合は、以下の手順で行なってください。


- 液晶表示部を、年月日/時:分/日付印字なし(-- -- --)のいずれかの表示にします。
 - ●電池を交換した後や電池を入れ直した後は、"-- -- "が点滅しています(日付・時間印字ボタンを押すと、"'96 1 1" または "0:00" の点滅になります)。これらの状態で撮影しても、表面にも裏面にも何も印字されません。




- 2 セレクト(修正位置選択)ボタンを押します。
 - ●"年"の数字が点滅します。
 - ●セレクト(修正位置選択)ボタンを押すごとに、年→月→日→時→分の順で、点滅箇所が変わります。

(次ページに続く)

日付、時間を入れましょう(つづき)



- アジャスト(数値設定)ボタンを押して、数値を訂正します。押し続けると、点滅箇所の数値が早送りされます。
- ☑他にも修正箇所があるときは、②、夏の操作を繰り返します。




⑤ 修正が終わったら、点滅している数字がなくなるまでセレクト(修正位置選択)ボタンを押します。

年月日の並び変え


液晶表示部の "年月日"の並び順を変えることができます。液晶表示部の並び順を変えると、プリントの表面・裏面に印字される内容の順序も、同じ順序に変わります。


●年月日の並び順は、電池を抜いても(交換しても)変わりません。




■ 日付表示全部が点滅するまで、セレクト(修正位置選択) ボタンを押し続けます。

時間を入れましょう(つづき)







- 2 アジャスト(数値設定)ボタンを押して、年月日の並び 順を選びます。
 - ●ボタンを押すごとに、年月日の並び順が図のように変わり ます。

🛭 希望の並び順を選んだら、セレクト(修正位置選択)ボ タンを押します。

タイトルを入れましょう


"タンジョウビ"、"アイラブユー"などのタイトルを プリントの裏に印字することができます。

このカメラでは、タイトルの情報を磁気でフィルムに記録します。この磁気情報を使って、プリントの際に、裏面にタイトルが印字されます。

タイトルには、各コマごとに設定できる「コマタイトル」と、フィルム1本分を通して同じタイトルが入る「全コマ共通タイトル」の2通りがあります。この2通りのタイトルは、1枚のプリントに一緒に印字することができます。

このカメラでは、タイトルを図のように、言語の 種類を表す略語 (図の場合、日本語カナ文字を表 す "JP") と、2ケタの数字(タイトル選択番号。図 の場合は、アイラブユーの番号 "14") との組み合わせで表示します。

タイトルと表示の組み合わせについては、付属の 「タイトルリスト」をご覧ください。



タイトルを入れましょう (つづき)


タイトルの登録と変更

タイトル印字を行うには、タイトルリストの中から印字したいタイトルを選んで、あらかじめカメラに登録しておく必要があります。このカメラには、3個のタイトルを登録しておくことができます。


お客様がこのカメラを購入されたときは、JP-01(タンジョウビ)、JP-14(アイラブユー)、JP-66(コンナニオオキクナリマシタ)の3個が登録されています。

登録されているタイトルを変更するには、次のようにします。

- ●3個のタイトルすべてを変更する必要はありません。
- ここでは、例として、*JP-01* (タンジョウビ) を、*US-25* (Happy New Year) に変更する場合の操作方法 について説明します。
- ■「タイトルリスト」から、新たに登録したいタイトルの略語と数字(この場合、*US-25*)を選びます。




2 タイトル選択ボタンを押して、変更したいタイトルの 略語と数字(この場合、*JP-01*)を表示させます。




■ セレクト(修正位置選択)ボタンを押します。 タイトル選択番号の一の位の数字(この例では、1)が 点滅します。


タイトルを入れましょう(つづき)




Δ アジャスト(数値設定)ボタンを押して、一の位の数字を変更します(この例では、1→5)。押し続けると連続して変わります。



- **5 8**、**4** の操作を繰り返して、タイトル選択番号の十の位の数字を変更します(この例では、 $0 \rightarrow 2$)。
 - ●一桁のタイトル選択番号のタイトルを選ぶときは、十の位を"0"にします。
 - ●一桁目しか変更しない場合は、セレクト(修正位置選択)ボタンを押して、次のステップ 6 に進んでください。




6 セレクト(修正位置選択)ボタンを押します。言語の種類を表す略語が点滅します(例の場合、JP)。



- - ●言語(の略語)を変更しない場合は、タイトル選択ボタンを 押してください。タイトルの登録が完了します。


タイトルを入れましょう(つづき)




- 3 タイトル選択ボタン、またはセレクト(修正位置選択) ボタンを押します。
 - ●点滅表示が無くなり、タイトルの登録が完了します。

- ●登録されているタイトルの変更は、いつでもできます。
- ●タイトルには12種類の言語があります。日本語カナ文字(JP-) 以外の言語のタイトルについては、設定どおり印字されるか どうか、あらかじめお店の方にお問い合わせください。
- ●リバーサルフィルムでのタイトルの設定については、お店の方にご相談ください。

タイトルを入れましょう~コマタイトル




- 撮影する前に、タイトル選択ボタンを押して、印字したいタイトルを選びます。
 - 6111 と、タイトルの略語と数字が現れます。
 - ●タイトル選択ボタンを押すごとに、登録されている3個のタイトルが順に現れます。




- 2 そのまま、シャッターボタンを押して撮影します。
 - ●撮影後、コマタイトルの設定は解除されます。


タイトルを入れましょう一全コマ共通タイトル

- 最後のコマまで撮影するか、または途中巻き戻しボタンを押して、フィルムを巻き戻します。
 - ●液晶表示部のフィルムカウンターが ① になり、**②**マークが 点滅したら、巻き戻しは完了です。




- 2 巻き戻しが完了したら、タイトル選択ボタンを押して、 印字したいタイトルを選びます。
 - ●タイトル選択ボタンを押すごとに、登録されている3個のタイトルが順に現れます。





- 2 シャッターボタンを押し込みます。
 - ●フィルムが一部巻き上げられ、再度巻き戻されます。このときに 全コマ共通タイトルの情報がフィルムに書き込まれます。書き込 みが終わると、フィルム巻き上げ完了の表示に戻ります。
- 再びQマークが点滅したら、フィルム室開放ボタンを押してフィルムを取り出します。
- ●全コマ共通タイトルの設定は、1本のフィルムにつき一度だけ行うことができます。いったん設定した タイトルの取り消しややり直しはできません。
- ▶ (途中まで撮影済み)のマークのついたフィルムを使った場合は、全コマ共通タイトルを入れること はできません。また、最初に巻き戻したときに全コマ共通タイトルを入れていたときは、そのフィルム の全コマにそのタイトルが印字されます。

セルフタイマー撮影 ければも写真に入ることができますので、全員での記念写真などに使利です。






- 3 シャッターボタンを押します。
 - ●液晶表示部の ジマークとカメラ前面のセルフタイマー/リモコン作動表示ランプが点滅し始め、約10秒後にシャッターが切れます。

- ●カメラの前に立ってシャッターを押さないでください。
- ●撮影後は通常撮影にもどります。

セルフタイマー撮影を中止したいときは、シャッターが切れる前にセルフタイマー/連続撮影/リモコンボタンを押すか、メインスイッチを押して電源を切ってください。

撮りたいものが画面中央にないときは、まず、 撮りたいものに[]を重ねてシャッターボ タンを半押しし、そのまま撮りたい構図に変 えて、シャッターボタンを押し込みます (P.37「撮りたいものが画面中央にないとき は]参照)。


連続撮影 走っている子供など、動いているものをイキイキととうえろことができます



■ セルフタイマー/連続撮影/リモコンボタンを押して、□」マークを点灯させます。

- ② シャッターボタンを押している間、シャッターが切れ続けます(約1.2秒間隔)。
 - ●フラッシュ撮影の場合は、フラッシュの充電が完了してから シャッターが切れます。
 - ●メインスイッチを押して電源を切ると(または自動的に電源が切れると)通常撮影に戻ります。


リモコン撮影 付属のリモコンを使うと、カメラから離れたところからシャッターを切ることができます。





❷ 撮りたいものがファインダー内の [] に重なるように、 構図を決めます。

リモコン撮影(つづき)



- 図の範囲内で、リモコンの信号送信部をカメラに向けて、 2sボタンか●ボタンを押します。
 - ●2sボタンを押すと、カメラのセルフタイマー/リモコン作動表示ランプが点減し始め、約2秒後にシャッターが切れます。
 - ●ボタンを押した場合は、セルフタイマー/リモコン作動表示ランプが1回点灯して、すぐにシャッターが切れます。
 - ●メインスイッチを押して電源を切ると、通常撮影に戻ります。
 - ●約8分以上カメラやリモコンを操作しないと、節電のため自動的に電源が切れます(このときも通常撮影に戻ります)。
 - ●逆光時や蛍光灯の近くでは、リモコン撮影できないことがあります。






撮りたいものが画面中央にないときは

(オートフォーカスの苦手な被写体を撮りたいときは)

リモコン撮影で撮りたいものが画面の中央(カメラの正面)にないときは、以下の手順で撮影してください。この方法は、オートフォーカスの苦手な被写体をリモコン撮影で撮りたいときにも使えます。

- リモコン撮影モードにします(81ページ参照)。
- ☑ 撮りたいもの(または、撮りたいものと同じ距離にある別のもの)に[]を重ねて、シャッターボタンを半押しします。
- ② ファインダー横の緑ランプが点灯したら、シャッターボタンから指を離して撮りたい構図に戻し、リモコンで撮影します。
 - ※撮影後も緑ランプは点灯しており、同じ距離のものなら続けて撮影できます。メインスイッチを押して電源を切るか、セルフタイマー/連続撮影/リモコンボタンを押すと、緑ランプは消灯します。

リモコン撮影(つづき)





リモコン用電池の交換

リモコン用の電池には、リチウム電池(CR2032)1個を使用しています。リモコンのボタンを押してもシャッターが切れなくなったら、電池を交換してください(電池の寿命は約10年です)。

- **■** リモコンを裏向けて、電池室を矢印の方向へ引き出します。
- 2 古い電池を取り出し、新しい電池を十側を上にして入れます。
- **3** 電池室を元どおり確実にはめ込みます。

⚠ 注意

コイン型電池は、幼児の手の届かないところへ置いてください。万一飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。

付 録

プリント時のサービスについて



「現像プリントサービス認定店 | 認定マーク

上の認定店マークを掲示しているお店に現像・プリントを依頼されますと、以下のサービスを受けることができます。

①プリントタイプ切り替え(C/H/P)に対応します。

撮影時にお客様の設定されたプリントタイプでプリントします。

②日付やタイトルを裏面に印字します。

日付や時間、お客様が設定されたタイトルなどを、 各々のプリントの裏面に印字してお返しします。

③プリント画像を自動で補正します。

フィルムに自動的に記録される磁気情報をもとにして、最適な画像が得られるようプリント時に自動で補正します。

<u>④フィルムをカートリッジ内に巻き取っ</u> <u>てお返しします。</u>

現像済みのフィルムは、カートリッジ内に巻き取られた状態でお客様にお返しします。

※現像済みフィルムのカートリッジの使用状態マークは ■ になります。

⑤インデックスプリントをお渡しします。

1本のフィルムに記録されているすべての写真を、 まとめて1枚にプリントし、カートリッジと一緒 にお返しします。 これらのの5つのサービスは、それぞれお客様のご要望に応じて変更することができます。詳しくは、お店の方にお問い合わせください。

<u>焼き増しを注文するときにプリントタイプ</u> を変えることができます。

このカメラでは、どのプリントタイプで撮影しても、フィルム上には常にHタイプで像が記録されています。したがって、お店で焼き増しを注文する際に、撮影したときと違うプリントタイプを指定することができます。

たとえば、Cタイプで撮影したものでも、Hタ イプやPタイプでプリントすることができます。

取り扱い上の注意

海外旅行や結婚式など大切な撮影のときは

- ●前もって作動の確認、またはテスト撮影をして からご使用ください。
- ●万一、このカメラを使用中に、撮影できなかったり、不具合が生じた場合の補償についてはご 容赦ください。

アフターサービスについて

- ●本製品の補修用性能部品は、生産終了後7年間 を目安に保有しています。
- ●アフターサービスについては、「アフターサービスのご案内」に詳しく記載していますので、 そちらをご覧ください。

手入れのしかた

- ●カメラボディを清掃するときは、柔らかいきれいな布で軽くふいてください。砂がついたときは、こするとカメラに傷をつけますので、プロアーで軽く吹き飛ばしてください。
- ●測距窓(P.14)が汚れているとオートフォーカスが正しく動作しないことがあります。このときは、乾いた柔らかい布で測距窓の汚れをふき取ってください。
- ●レンズ面を清掃するときは、レンズブラシでホコリ等を取り除いてください。汚れがひどい場合は、柔らかい布やレンズティッシュにレンズクリーナーをしみ込ませ、軽くふいてください。

- ●シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含むクリーナーは絶対に使わないでください。
- ●レンズ面に直接指で触れないでください。

保管のしかた

保管するときは、涼しく、乾燥していて、風通しのよい、ホコリや化学薬品のないところに保管してください。長期間の保存には、密閉した容器に乾燥剤と一緒に入れるとより安全です。

- ●防虫剤の入ったタンスなどに入れないでください。
- ●保管中も時々電源を入れて、空シャッターを切る(フィルムを入れないでシャッターを切る)よ

うにしてください。また、使用前には整備点検 されることをおすすめします。

万一、不具合が生じたときは

- ●お問い合わせの際に、カメラの機種名と現象を お伝えください。
- ●修理を依頼される場合は、不具合が生じたとき のフィルムカートリッジも一緒にお持ちくださ い。

主な性能

カメラタイプ IX240レンズシャッターカメラ

レンズ ミノルタレンズ30-120mm/F3.5-9.9 (35mmフィルム換算で約38-150mm)

最大撮影倍率 約1/6倍(クローズアップモード、焦点距離120mm、撮影距離0.8mのとき)

露出制御範囲(ISO200) 30mm時: EV3.0~17(F3.6、1.6秒~F16、1/500秒)

120mm時:EV3.5~17 (F9.9、8秒~F19、1/350秒)

ファインダー倍率 30mm時:0.57倍

120mm時:2.0倍

視野率(Hタイプ) 85%(3.0mの被写体に対して)

アイポイント 19.5mm(ファインダー接眼窓より)

ファインダー視度調整 ±2.0ディオプトリー

撮影可能本数 約16本(25枚撮りフィルム、フラッシュ50%使用)

電源 カメラ本体:3Vリチウム電池CR2×2個

リモコン用:リチウム電池CR2032×1個

防滴 JIS保護等級2(防滴II型) 相当

大きさ カメラ本体: 123(幅)×71.5(高さ)×60(奥行) mm

リモコン:31.5(幅)×66(高さ)×6(厚さ)mm

重さ カメラ本体:320g(電池別)

リモコン: 12g(リモコン用電池含む)

●本書に記載の性能は当社試験条件によります。

●本書に記載の性能および外観は、都合により予告なく変更することがあります。

磁気IX情報を使ったプリントサービスについてのご注意

アドバンストフォトシステムでは、撮影時にフィルムに記録された磁気IX情報を活用して、高品質プリント、タイトル印字など多種のプリントサービスができるようになりました。ミノルタベクティス40は、アドバンストフォトシステムの先進機能を積極的に搭載し、磁気IX機能についても多くの先進機能に対応しています。ただし、現像・プリント取扱店によっては、現像プリントサービス認定店であっても以下の機能への対応が異なる場合があります。

- ●日付・時間のプリント表面への印字(使用説明書63ページ)
- ●プリント枚数指定(同60ページ)

フィルムを現像・プリントに出す場合は、これらの機能について現像・プリント受付窓口でご確認ください。対応していない取扱店へ現像・プリントを出した場合、お客様が意図したとおりのプリントに仕上がらないことがあります。



ボディ底面のこのマーク(CEマーク)は、本製品が電気安全・電波障害に関するEU(欧州連合)の要求事項に適合していることを示すものです。CEとはフランスラの Control (T フランス語の Conformité Européenne (ヨーロッパ認定)の頭文字です。

ミノルタ株式会社 ミノルタ販売株式会社

使い方に関する不明な点は、下記住所のフォトアドバイザーがお答えいたします。

サービスセンター

所 宿 〒160 東京都新宿区新宿3-17-5(カワセビル3階) TEL (03)3356-6281(代)

大 阪 〒530 大阪市北区梅田1-11(大阪駅前第4ビル7階) TEL (06)341-6501(代)

サービスステーション

札 幌 〒060 札幌市北区北7条西1-1-5(丸増ビルNo.18) TEL (011)737-1212(代)

仙 台 〒980 仙台市青葉区二日町14-15

(アミ・グランデニ日町ビル3階) TEL (022)261-3431(代)

IEL (022)261-3431(1)

新 潟 〒950 新潟市鐙西1-2-1 TEL (025)244-7188(代)

横 浜 〒231 横浜市中区尾上町4-47 (大和横浜ビル3階) TEL (045)663-1445(代) 静 岡 〒420 静岡市御幸町5-9(静岡FSビル7階)

TEL (054)251-7301(代)

名古屋 〒460 名古屋市中区丸の内1-4-12(アレックスビル4階) TEL (052)239-1251(代)

金 沢 〒921 金沢市玉鉾町3-9 TEL (0762)91-1121(代)

広島 〒730 広島市中区小町3-25 (住金物産広島ビル1階) TEL (082)247-3978(代)

高 松 〒760 高松市今里町1-17-20 TEL (0878)35-5568(代)

福 岡 〒812 福岡市博多区博多駅東2-2-2(博多東ハニービル1階) TEL (092)441-6121(代)

営業時間 新宿・大阪 10:00~18:00 (日・祝日定休) その他 9:00~17:30 (土・日・祝日定休)